

Inspektionsplan Vespa GT/GTS 250-300

Km x 1.000	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Sicherheits-Drehmomente	K		K				K				K		K
Zündkerze			W		W		W		W		W		W
Antriebsriemen				W			W			W			W
Gaszug	E		E		E		E		E		E		E
Luftfilter			R		R		R		R		R		R
Luftfilter Riemenfach			K		K		K		K		K		K
Ölfilter	W		W		W		W		W		W		W
Ventilspiel					E				E				E
Elektrische Anlage und Batterie	K		K		K		K		K		K		K
Bremsflüssigkeit *	K		K		K		K		K		K		K
Kühlflüssigkeit *	K		K		K		K		K		K		K
Motoröl	W	K	W	K	W	K	W	K	W	K	W	K	W
Hinterradgetriebeöl	W		K		W		K		W		K		W
Bremsbeläge	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Laufschuhe/ Variatorrollen			W		W		W		W		W		W
Reifendruck und Abnutzung	K		K		K		K		K		K		K
Probefahrt	K		K		K		K		K		K		K
Radaufhängung/Federung			K		K		K		K		K		K
Lenkung	E		E		E		E		E		E		E

*alle 2 Jahre wechseln

K = Kontrollieren und reinigen, einstellen, Schmieren oder ggfls. Auswechseln.

R = Reinigen

W = Auswechseln

E = Einstellen

SCOOTER CENTER GmbH

Kurt-Schumacher-Str. 1

50129 Bergheim - Glessen

Hotline: +49 (0) 22 38. 30 74 30

Email: info@scooter-center.com

scooter-center.com



SCOOTER CENTER