

## Benötigtes Werkzeug:

Torx 30 Ratsche mit Verlängerung  
oder Torx 30 Schraubendreher  
Kleinen Schlitzschraubendreher  
und Spitzzange.

### **Tools needed:**

*Torx 30 ratchet with extension or Torx 30 screwdriver  
Small flathead screwdriver  
and needle nose pliers.*



## 1

---

Fußraste ausklappen.  
Schraube vor der Fußraste  
entfernen.

*Fold out footrest.  
Remove the screw in front of  
the footrest.*



## 2

---

Schraube hinter der Fußraste  
entfernen.

*Remove screw behind footrest.*



### 3

---

Sicherungsring entfernen.  
Stift entfernen.

*Remove circlip.  
Remove pin.*



### 4

---

Hauptbolzen von der Unterseite nach oben herausnehmen.

*Remove the main bolt from the underside upwards.*



### 5

---

Die Unterlegscheiben mit in die neue Fußraste übernehmen.

*Include the washers in the new footrest.*



### 6

---

Stift wieder einsetzen und Sicherungsring wieder montieren.

*Reinsert pin and mount retaining ring again.*

