



Empfohlene Spindelanleitung für 60mm Hub und Kingwelle

zuerst an der Nebenwelle aufschweißen:



Dann beidseitig spindeln für Kurbelwangenbereich 93mm und
Pleuelbereich 95mm

