Montagehinweis:

Die Montage der Kupplungspinne und Grundplatte ist nur in einer Position möglich.
Dazu die Spinne so zur Grundplatte orientieren, das sowohl die untere und obere Federtasche von beiden Bauteilen miteinander fluchten. Dies verhindert einen Schiefstand der Kupplungsfedern wodurch die einwandfreie Funktion der Kupplung sichergestellt wird.



SCOOTER CENTER
PURE SCOOTERING SINCE 1992

SCOOTER CENTER GmbH
Kurt-Schumacher-Str. 1
50129 Bergheim-Glessen
Germany
www.scooter-center.com
info@scooter-center.com

Fon +49 (0) 2238 - 3074 30
Fax +49 (0) 2238 - 3074 74